

COLMI Sky 2 älykello -user manual

COLMI Sky 2 älykello

Tyytyväisyytesi on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen!

Muistathan myös käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme sinut tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. Tästä ohjekirjasta löydät tiedot tuotteen ominaisuuksista sekä ohjeet tuotteen käyttöön.

VAROITUS

Älä pidä ranneketta kädessäsi liian kireällä. Pidä ranneke kuivana ja puhtaana. Puhdista ranneke säännöllisin väliajoin vedellä ja pyyhi sen jälkeen. Jos saat käytöstä ranteeseesi punaista ihottumaa tai muita oireita, lopeta rannekkeen käyttö ja hae apua lääkäriltäsi. Rannekkeen pitämistä jatkuvasti ranteessa tulee välttää, sillä iho saattaa ärsyntyä, mikäli se ei pääse hengittämään vapaasti.

Mobiilisovellus ja yhdistäminen

Ennen laitteen käyttöönottoa aseta se lataukseen mukana toimitetun magneettisen lataustelakan avulla. Laitetta voidaan ladata tietokoneen USB-portin kautta tai tavallisella 5V/2A latauspistokkeella.

1. Lataa "Colmi" tai "Da Fit" -niminen sovellus puhelimeesi joko skannaamalla pakkauksessa/ohjekirjassa oleva QR-koodi tai lataa sovellus Android -käyttäjänä Play-kaupasta tai iOS -käyttäjänä App Storesta.
2. Avaa sovellus ja syötä käyttäjätiedot.
3. Lisää uusi kello laitepariksi käyttäen sovellusta. Sovellus opastaa käyttöönoton ja tuotteen parittamisen puhelimen kanssa. **Huom! Tuotetta ei yhdistetä perinteiseen tapaan puhelimen Bluetooth-asetusten kautta.**

Laitteen käyttö

Älykellon hallinta tapahtuu kosketusnäytön avulla.

- Lyhyt kosketus: Aktivoi kellotaulu nähdäksesi kellonajan. Pääset siirtymään älykellon valikossa seuraavaan.
- Pitkä kosketus: Haluttu toiminta aktivoituu tai pääset liikkumaan kyseisen alavalikon sisällä.
- Vilkaisutoiminto: Kääntämällä rannettasi itseäsi kohden ajan näyttö aktivoituu muutaman sekunnin ajaksi.

Esimerkiksi sykettä tai veren happisaturaatiota mitatessa laite tarkentaa mittauslukemaa vielä muutaman sekunnin sen jälkeen, kun ensimmäinen lukema ilmestyy näytölle. Odota siis n. 5 sekuntia tarkemman lukeman saamiseksi.

Huomioithan, että älykellon mittauslaitteet tai usein käyttäjän mittaustaito eivät vastaa sairaalatason mittauslaitteita tai ammattihenkilön osaamista mittausvarmuudessa. Älä siis korvaa tällä älykellolla muuta lääkärin suosittamaa laitetta tai toimi muuten terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistuksen vastaisesti.

Vianmääritys ja yleiset ratkaisut

1. **Laite ei käynnisty:** Puhdista sekä kellon, että latausjohdon latausliittimien kosketuspinnat vanupuikolla ja miedolla alkoholilla. Kosketuspinnat keräävät herkästi likaa ja aiheuttavat silloin tällöin toiminnan heikkenemistä. Tämä saattaa tapahtua myös uuden laitteen kanssa. Tämän tehtyäsi pidä laitetta latauksessa väh. 10 minuutin ajan.
2. **Kellonaika ja päivämäärä ovat väärässä / eivät päivity:** Varmista, että kello on varmasti yhdistettynä puhelimen kanssa Bluetoothin välityksellä. Kello siirtyy automaattisesti samaan aikaan ja päivämäärään puhelimen kanssa, johon yhteys luodaan. Kellonaikaa ja päivämäärää ei voida muuttaa kellon kautta.
3. **Kellon toiminnot ovat puutteelliset:** Varmista, että kelloon on tehty viimeisimmät ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa tämän puhelimeen ladattavan sovelluksen kautta.
4. **Kellon toiminnassa on epävarmuutta:** Resetoi eli palauta kello tehdasasetuksia vastaavaksi kellon valikosta, ja luo yhteys uudelleen. Jos tämä ei auta, on suositeltavaa myös poistaa sovellus ja asentaa se uudelleen puhelimeen, minkä jälkeen kellon käyttöönoton voi tehdä uudelleen.

Mikäli tämän tuotteen käytössä ilmenee jotain epäselvyyksiä tai herää kysymyksiä, asiakaspalvelumme auttaa mielellään: <https://www.e-ville.com/ota-yhteytta>